

carrello

Comfort

CRL-9506

INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ

ІНСТРУКЦІЯ

COMFORT

GB Warning • RU Предупреждение • UA Попередження

GB IMPORTANT: please read carefully and be sure to save for future use

WARNING: during assembly and disassembly, as well as during folding and unfolding of the product, please make sure that the child is at a safe distance.

WARNING: the product must be assembled by adults only.

WARNING: this product is NOT a toy, do not allow your child to play with the product or its individual components.

WARNING: check the product before each use, make sure that all assemblies (blocks) are securely fastened.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to use the product if any of its components are damaged and/or missing.

WARNING: broken or damaged parts must be replaced exclusively with original parts provided by the manufacturer.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to use spare parts or accessories other than those provided by the manufacturer.

WARNING: NEVER leave a child inside or near the product unattended!

WARNING: ALWAYS use the five-point safety harness!

WARNING: ALWAYS use locking pedals (on all 4 wheels)!

WARNING: the table top is not a safety feature; it is not designed to hold the child in the seat of the highchair.

WARNING: do not allow the child to climb (sit) into the product on its own or get off it.

WARNING: the product is designed for children who can sit up independently, without assistance, from 6-9 months of age and up to a maximum of 3 years of age and/or a maximum weight of 15 kg.

WARNING: use the product only on a flat, level surface.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to lift or carry the product with the child inside.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to raise or lower the backrest of the product or adjust the height of the seat with the child inside.

WARNING: do NOT expose the product to high temperatures and/or open flames, DO NOT use the product near fireplaces, gas stoves and all types of heating appliances.

WARNING: avoid storing the product in a humid environment for long periods of time, otherwise it will easily cause damage and rapid wear and tear of the parts.

RU ВАЖНО: пожалуйста, внимательно прочтите и обязательно сохраните для дальнейшего использования

ВНИМАНИЕ: во время сборки и разборки, а также во время складывания и раскладывания изделия, пожалуйста, убедитесь в том, чтобы ребенок находится на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ: сборка изделия должна осуществляться исключительно взрослыми людьми.

ВНИМАНИЕ: это изделие НЕ ИГРУШКА, не позволяйте ребенку играть с изделием или его отдельными компонентами.

ВНИМАНИЕ: проверяйте изделие перед каждым использованием, убедитесь, что все узлы (блоки) надежно зафиксированы.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать изделие если какой-либо его компонент поврежден и/или отсутствует.

ВНИМАНИЕ: сломанные или поврежденные детали должны заменяться исключительно оригинальными деталями, предоставлены производителем.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать запасные части или аксессуары, кроме тех, которые предоставлены производителем.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не оставляйте ребенка внутри изделия или около него без присмотра!

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте пятиточечные ремни безопасности!

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте стопорные педали (на всех 4-х колесах)!

ВНИМАНИЕ: столешница не является элементом безопасности, она не предназначена для удержания ребенка на сиденье стульчика.

ВНИМАНИЕ: не разрешайте ребенку забираться (сидеть) в изделие самостоятельно или слезать с него.

ВНИМАНИЕ: изделие предназначено для детей умеющих сидеть самостоятельно, без посторонней помощи, в возрасте от 6-9 месяцев и максимально до 3-х лет и/или максимальным весом до 15 кг.

ВНИМАНИЕ: используйте изделие исключительно на ровной, плоской, поверхности.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО поднимать или переносить изделие вместе с ребенком внутри.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО поднимать или опускать спинку изделия, а также регулировать сидение по высоте вместе с ребенком внутри.

ВНИМАНИЕ: не допускайте воздействия, на изделие, высоких температур и/или открытого огня, ЗАПРЕЩЕНО использовать изделие возле каминов, газовых плит и всех видов нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ: избегайте длительного хранения изделия во влажной среде, иначе это легко приведет к повреждению и быстрому износу деталей.

UA ВАЖЛИВО: будь ласка, уважно прочитайте і обов'язково збережіть для подальшого використання.

УВАГА: під час збирання/розбирання, а також під час складання/розкладання виробу, будь ласка, переконайтеся в тому, щоб дитина перебувала на безпечній відстані.

УВАГА: складання виробу має здійснюватися виключно дорослими людьми.

УВАГА: цей виріб НЕ ІГРАШКА, не дозволяйте дитині гратися з виробом або його окремими компонентами.

УВАГА: перевіряйте виріб перед кожним використанням, переконайтеся, що всі вузли (блоки) надійно зафіксовані.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО використовувати виріб, якщо будь-який його компонент пошкоджений та/або відсутній.

УВАГА: зламані або пошкоджені деталі повинні замінюватися виключно оригінальними деталями, що надані виробником.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО використовувати запасні частини або аксесуари, крім тих, що надані виробником.

УВАГА: НІКОЛИ не залишайте дитину всередині виробу або біля нього без нагляду!

УВАГА: ЗАВЖДИ використовуйте пятиточкові ремні безпеки!

УВАГА: ЗАВЖДИ використовуйте стопорні педалі (на всіх 4-х колесах)!

УВАГА: стільниця не є елементом безпеки, вона не призначена для утримання дитини на сидінні стільчика.

УВАГА: не дозволяйте дитині забиратися (сідати) у виріб самостійно або злизати з нього.

УВАГА: виріб призначений для дітей, які вміють сидіти самостійно, без сторонньої допомоги, віком від 6-9 місяців і максимально до 3-х років та/або максимальною вагою до 15 кг.

УВАГА: використовуйте виріб виключно на рівній, плоскій, поверхні.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО піднімати або переносити виріб разом з дитиною всередині.


УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО піднімати або опускати спинку виробу, а також регулювати сидіння по висоті разом з дитиною всередині.

УВАГА: не допускайте впливу на виріб, високих температур і/або відкритого вогню, ЗАБОРОНЕНО використовувати виріб біля камінів, газових плит і всіх видів нагрівальних приладів.

УВАГА: уникайте тривалого зберігання виробу у вологому середовищі, інакше це легко призведе до пошкодження і швидкого зносу деталей.

COMFORT

GB Equipment • **RU** Комплектация • **UA** Комплектація



GB

1. Seat - 1 pc.
2. Table top - 1 pc., and removable tray - 1 pc.
3. Booster - 1 pc.
4. Footrest - 1 pc.
5. Wheels - 4 pc.
6. Seat support stand - 1 pc.
7. Upper support stand - 2 pc.
8. Lower support stand - 1 pc.
9. Soft cover (for the seat) - 1 pc.

RU

1. Сиденье - 1 шт.
2. Столешница - 1 шт. и съемный поднос - 1 шт.
3. Бустер - 1 шт.
4. Подставка для ног - 1 шт.
5. Колеса - 4 шт.
6. Опорная стойка для сиденья - 1 шт.
7. Верхняя опорная стойка - 2 шт.
8. Нижняя опорная стойка - 1 шт.
9. Мягкий чехол (для сиденья) - 1 шт.

UA


1. Сидіння - 1 шт.
2. Стільниця - 1 шт. і знімний піднос - 1 шт.
3. Бустер - 1 шт.
4. Підставка для ніг - 1 шт.
5. Колеса - 4 шт.
6. Опорна стійка для сидіння - 1 шт.
7. Верхня опорна стійка - 2 шт.
8. Нижня опорна стійка - 1 шт.
9. М'який чохол (для сидіння) - 1 шт.

COMFORT

GB Assembly • RU Сборка • UA Збірка


1

GB Assembling the support stands • **RU** Сборка опорных стоек • **UA** Складання опорних стійок




2

GB Installing the seat • **RU** Установка сиденья • **UA** Встановлення сидіння



3


GB Installing the cushion • **RU** Установка подушки • **UA** Встановлення подушки



COMFORT


4

GB Installing the footrest • **RU** Установка подставки для ног • **UA** Встановлення підставки для ніг




5

GB Installing the wheels • **RU** Установка колес • **UA** Встановлення коліс



6

GB Assembling and removing the tray table • **RU** Установка и снятие столика-подноса
UA Встановлення та зняття столика-підносу




COMFORT

7


GB Assembling and removing of the booster • **RU** Установка и снятие бустера

UA Встановлення та зняття бустера



GB Adjustable backrest angle • **RU** Регулируемый угол наклона спинки • **UA** Регулюваний кут нахилу спинки


GB 4 positions • **RU** 4 положения • **UA** 4 положення




COMFORT

GB Adjustable seat height • RU Регулируемая высота сиденья • UA Регульована висота сидіння


GB 5 height positions • RU 5 положения высоты • UA 5 положення висоти



GB Adjustable footrest • RU Регулируемая подножка • UA Регульована підставка для ніг




GB Installing the seat on the chair to make it a toddler seat • RU Установка сиденья на стул, чтобы сделать его сиденьем для малыша • UA Встановлення сидіння на стілець, щоб зробити його сидінням для малюка



COMFORT

GB 5-point safety harness system • **RU** 5-точечная система ремней безопасности • **UA** 5-точкова система ременів безпеки



GB • WARNING: ALWAYS use five-point harnesses!

RU • ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте пятиточечные ремни безопасности!

UA • УВАГА: ЗАВЖДИ використовуйте п'ятиточкові ремені безпеки!

carrellobaby.com