

carrello

Combi

CRL-9505


INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ

ІНСТРУКЦІЯ



Grow with Wow! • Расти с Ухх-ты! • Рости з Ухх-ти!



GB Highchair • RU Стульчик для кормления • UA Стільчик для годування

**GB Highchair Warning • RU Стульчик для кормления Предупреждение
• UA Стільчик для годування Попередження**

GB IMPORTANT: please read carefully and be sure to save for future use

WARNING: the product is designed for children who can sit up independently, without assistance, from 6-9 months of age and up to a maximum of 3 years of age and/or a maximum weight of 15 kg.

WARNING: during assembly and disassembly, please make sure that the child is at a safe distance.

WARNING: the product must be assembled by adults only.

WARNING: this product is NOT a toy, do not allow your child to play with the product or its individual components.

WARNING: check the product before each use, make sure that all assemblies (blocks) are securely fastened.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to use the product if any of its components are damaged and/or missing.

WARNING: broken or damaged parts must be replaced exclusively with original parts provided by the manufacturer.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to use spare parts or accessories other than those provided by the manufacturer.

WARNING: NEVER leave a child inside or near the product unattended!

WARNING: ALWAYS use the safety harness!

WARNING: the table top is not a safety feature; it is not designed to hold the child in the seat of the highchair.

WARNING: do not allow the child to climb (sit) into the product on its own or get off it.

WARNING: use the product only on a flat, level surface.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to lift or carry the product with the child inside.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to adjust the height of the seat with the child inside.

WARNING: do NOT expose the product to high temperatures and/or open flames, DO NOT use the product near fireplaces, gas stoves and all types of heating appliances.

WARNING: avoid storing the product in a humid environment for long periods of time, otherwise it will easily cause damage and rapid wear and tear of the parts.

RU ВАЖНО: пожалуйста, внимательно прочтите и обязательно сохраните для дальнейшего использования

ВНИМАНИЕ: изделие предназначено для детей умеющих сидеть самостоятельно, без посторонней помощи, в возрасте от 6-9 месяцев и максимально до 3-х лет и/или максимальным весом до 15 кг.

ВНИМАНИЕ: во время сборки и разборки, пожалуйста, убедитесь в том, чтобы ребенок находится на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ: сборка изделия должна осуществляться исключительно взрослыми людьми.

ВНИМАНИЕ: это изделие НЕ ИГРУШКА, не позволяйте ребенку играть с изделием или его отдельными компонентами.

ВНИМАНИЕ: проверяйте изделие перед каждым использованием, убедитесь, что все узлы (блоки) надежно зафиксированы.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать изделие если какой-либо его компонент поврежден и/или отсутствует.

ВНИМАНИЕ: сломанные или поврежденные детали должны заменяться исключительно оригинальными деталями, предоставлены производителем.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать запасные части или аксессуары, кроме тех, которые предоставлены производителем.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не оставляйте ребенка внутри изделия или около него без присмотра!

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте ремни безопасности!

ВНИМАНИЕ: столешница не является элементом безопасности, она не предназначена для удержания ребенка на сиденье стульчика.

ВНИМАНИЕ: не разрешайте ребенку забирается (сидится) в изделие самостоятельно или слезать с него.

ВНИМАНИЕ: используйте изделие исключительно на ровной, плоской, поверхности.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО поднимать или переносить изделие вместе с ребенком внутри.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО регулировать сидение по высоте вместе с ребенком внутри.

ВНИМАНИЕ: не допускайте воздействия, на изделие, высоких температур и/или открытого огня, ЗАПРЕЩЕНО использовать изделие возле каминов, газовых плит и всех видов нагревательных приборов.

COMBI

ВНИМАНИЕ: избегайте длительного хранения изделия во влажной среде, иначе это легко приведет к повреждению и быстрому износу деталей.

UA ВАЖЛИВО: будь ласка, уважно прочитайте і обов'язково збережіть для подальшого використання.

УВАГА: виріб призначений для дітей, які вміють сидіти самостійно, без сторонньої допомоги, віком від 6-9 місяців і максимально до 3-х років та/або максимальною вагою до 15 кг.

УВАГА: під час збирання та розбирання, а також під час складання та розкладання виробу, будь ласка, переконайтеся в тому, щоб дитина перебувала на безпечній відстані.

УВАГА: складання виробу має здійснюватися виключно дорослими людьми.

УВАГА: цей виріб НЕ ІГРАШКА, не дозволяйте дитині гратися з виробом або його окремими компонентами.

УВАГА: перевіряйте виріб перед кожним використанням, переконайтеся, що всі вузли (блоки) надійно зафіксовані.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО використовувати виріб, якщо будь-який його компонент пошкоджений та/або відсутній.

УВАГА: зламані або пошкоджені деталі повинні замінюватися виключно оригінальними деталями, що надані виробником.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО використовувати запасні частини або аксесуари, крім тих, що надані виробником.

УВАГА: НІКОЛИ не залишайте дитину всередині виробу або біля нього без нагляду!

УВАГА: ЗАВЖДИ використовуйте ремені безпеки!

УВАГА: стільниця не є елементом безпеки, вона не призначена для утримання дитини на сидінні стільчика.

УВАГА: не дозволяйте дитині забиратися (сідати) у виріб самостійно або лазити з нього.

УВАГА: використовуйте виріб виключно на рівній, плоскій, поверхні.


УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО піднімати або переносити виріб разом з дитиною всередині.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО регулювати сидіння по висоті разом з дитиною всередині.

УВАГА: не допускайте впливу, на виріб, високих температур і/або відкритого вогню, ЗАБОРОНЕНО використовувати виріб біля камінів, газових плит і всіх видів нагрівальних приладів.

УВАГА: уникайте тривалого зберігання виробу у вологому середовищі, інакше це легко призведе до пошкодження і швидкого зносу деталей.

GB Equipment • RU Комплектація • UA Комплектація



GB

1. Seat - 1 pc.
2. Backrest - 1 pc.
3. Footrest - 1 pc.
4. Safety bumper - 1 pc.
5. Table top - 1 pc., and removable tray - 1 pc.
6. Front support stand - 1 pc.
7. Rear support stand - 1 pc.
8. Soft cover (for the seat) - 1 pc.
9. Screw - 2 pc.

RU


1. Сиденье - 1 шт.
2. Спинка - 1 шт.
3. Подставка для ног - 1 шт.
4. Защитный бампер - 1 шт.
5. Столешница - 1 шт. и съемный поднос - 1 шт.
6. Передняя опорная стойка - 1 шт.
7. Задняя опорная стойка - 1 шт.
8. Мягкий чехол (для сиденья) - 1 шт.
9. Винт - 2 шт.

UA

1. Сидіння - 1 шт.
2. Спинка - 1 шт.
3. Підставка для ніг - 1 шт.
4. Захисний бампер - 1 шт.
5. Стільниця - 1 шт. і знімний піднос - 1 шт.
6. Передня опорна стійка - 1 шт.
7. Задня опорна стійка - 1 шт.
8. М'який чохол (для сидіння) - 1 шт.
9. Гвинт - 2 шт.


1

GB Assembling the support stands • RU Сборка опорных стоек • UA Складання опорних стійок




2

GB Installing the footrest • RU Установка подставки для ног • UA Встановлення підставки для ніг




3

GB Installing the seats • RU Установка сиденья • UA Встановлення сидіння




4

GB Installing the backrest • **RU** Установка спинки • **UA** Встановлення спинки




5

GB Installing the cushion • **RU** Установка подушки • **UA** Встановлення подушки





6

GB Installing the safety bumper • **RU** Установка защитного бампера • **UA** Встановлення захисного бампера




7

GB Assembling and removing the tray table • **RU** Установка и снятие столика-подноса
• **UA** Встановлення та зняття столика-підносу




GB Adjustable footrest • **RU** Регулируемая подножка • **UA** Регульована підніжка

GB 4 height positions • **RU** 4 положения высоты • **UA** 4 положення висоти



GB Adjustable seat • **RU** Регулируемая сиденье • **UA** Регульована сидіння

GB 4 height positions • **RU** 4 положения высоты • **UA** 4 положення висоти





GB Baby bouncer-seat • RU Детское кресло-шезлонг • UA Дитяче крісло-шезлонг

GB Warning • RU Предупреждение • UA Попередження

GB WARNING: This baby bouncer-seat is suitable for babies from birth up to a maximum of 6 months and/or a maximum weight of 9 kg.
WARNING: the bouncer-seat must be assembled by adults only.

WARNING: this product is NOT a toy, do not allow your child to play with the product or its individual components.

WARNING: check the product before each use, make sure that all assemblies (blocks) are securely fastened.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to use the product if any of its components are damaged and/or missing.

WARNING: broken or damaged parts must be replaced exclusively with original parts provided by the manufacturer.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to use spare parts or accessories other than those provided by the manufacturer.

WARNING: NEVER leave a child inside or near the product unattended!

WARNING: ALWAYS use the safety harness!

WARNING: do not allow the child to climb (sit) into the product on its own or get off it.

WARNING: use the product only on a flat, level surface.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to lift or carry the product with the child inside.

WARNING: STRICTLY FORBIDDEN to adjust the angle for the newborn seat with the baby inside.

WARNING: do NOT expose the product to high temperatures and/or open flames, DO NOT use the product near fireplaces, gas stoves and all types of heating appliances.

WARNING: avoid storing the product in a humid environment for long periods of time, otherwise it will easily cause damage and rapid wear and tear of the parts.

RU ВНИМАНИЕ: это кресло-шезлонг подходит для детей от рождения и максимально до 6 месяцев и/или максимальным весом до 9 кг.

ВНИМАНИЕ: во время сборки и разборки, пожалуйста, убедитесь в том, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ: сборка изделия должна осуществляться исключительно взрослыми людьми.

ВНИМАНИЕ: это изделие НЕ ИГРУШКА, не позволяйте ребенку играть с изделием или его отдельными компонентами.

ВНИМАНИЕ: проверяйте изделие перед каждым использованием, убедитесь, что все узлы (блоки) надежно зафиксированы.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать изделие если какой-либо его компонент поврежден и/или отсутствует.

ВНИМАНИЕ: сломанные или поврежденные детали должны заменяться исключительно оригинальными деталями, предоставлены производителем.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использовать запасные части или аксессуары, кроме тех, которые предоставлены производителем.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не оставляйте ребенка внутри изделия или около него без присмотра!

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте ремни безопасности!

ВНИМАНИЕ: не разрешайте ребенку забираться (сидеть) в изделие самостоятельно или слезать с него.

ВНИМАНИЕ: используйте изделие исключительно на ровной, гладкой, поверхности.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО поднимать или переносить изделие вместе с ребенком внутри.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО регулировать угол наклона кресла с ребенком внутри.

ВНИМАНИЕ: не допускайте воздействия, на изделие, высоких температур и/или открытого огня, ЗАПРЕЩЕНО использовать изделие возле каминов, газовых плит и всех видов нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ: избегайте длительного хранения изделия во влажной среде, иначе это легко приведет к повреждению и быстрому износу деталей.

UA УВАГА: це крісло-шезлонг підходить для дітей від народження і максимально до 6 місяців та/або максимальною вагою до 9 кг.

УВАГА: під час збирання та розбирання, а також під час складання та розкладання виробу, будь ласка, переконайтеся в тому, щоб дитина перебувала на безпечній відстані.

УВАГА: складання виробу має здійснюватися виключно дорослими людьми.

УВАГА: цей виріб НЕ ІГРАШКА, не дозволяйте дитині гратися з виробом або його окремими компонентами.

УВАГА: перевіряйте виріб перед кожним використанням, переконайтеся, що всі вузли (блоки) надійно зафіксовані.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО використовувати виріб, якщо будь-який його компонент пошкоджений та/або відсутній.

УВАГА: зламані або пошкоджені деталі повинні замінюватися виключно оригінальними деталями, що надані виробником.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО використовувати запасні частини або аксесуари, крім тих, що надані виробником.

УВАГА: НІКОЛИ не залишайте дитину всередині виробу або біля нього без нагляду!

УВАГА: ЗАВЖДИ використовуйте ремінь безпеки!

УВАГА: стільниця не є елементом безпеки, вона не призначена для утримання дитини на сидінні стільчика.

УВАГА: не дозволяйте дитині забиратися (сідати) у виріб самостійно або злазити з нього.

УВАГА: використовуйте виріб виключно на рівній, гладкій, поверхні.

УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО піднімати або переносити виріб разом з дитиною всередині.




УВАГА: КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО регулювати кут нахилу разом з дитиною всередині.

УВАГА: не допускайте впливу, на виріб, високих температур і/або відкритого вогню, ЗАБОРОНЕНО використовувати виріб біля камінів, газових плит і всіх видів нагрівальних приладів.


УВАГА: уникайте тривалого зберігання виробу у вологому середовищі, інакше це легко призведе до пошкодження і швидкого зносу деталей.

COMBI

GB Installation • RU Установка • UA Установка



GB Adjustable seat angle • RU Регулируемый угол наклона сиденья
• UA Регульований кут нахилу сидіння



carrellobaby.com